



Включение регистратора и запуск видеозаписи:

- для того что бы запустить видеозапись, нужно нажать на 2 секунды на кнопку **play**, эта же кнопка является и кнопкой общего включения регистратора, т.е. изначально нажав на кнопку **play** регистратор включается, а отпустив эту кнопку включается запись видео со звуком, при этом индикатор будет мигать синим цветом.

Включение режима фотосъёмки:

- остановить запись можно нажав коротко на кнопку **play**, индикатор мигать прекратит и будет просто гореть синим, что бы перейти в режим фото необходимо нажать на кнопку **mode**, индикатор загорится красным цветом, что бы получился фотоснимок , нужно коротко нажать на кнопку **play**, при этом индикатор красного цвета погаснет на секунду и снова загорится.

Включение режима диктофона:

- что бы перейти в режим диктофона нужно нажать еще раз на кнопку **mode**, т.е. второй раз после остановки видео, индикатор загорится фиолетовым цветом, после чего нужно нажимать на кнопку **play** – запись звука началась, остановка записи нажатием на кнопку **play**.

Выключить регистратор можно длительным нажатием на кнопку play!

Перезагрузить видеорегистратор можно нажав на маленькую кнопочку RESET!

Характеристики:

матрица 1600x1200 Мрiх
разрешение видео: HD 1280x720
формат видео: AVI, 30 кадр/с
формат фото: JPG
поддержка карт памяти microSD до 32GB
встроенный микрофон
встроенный Li-Pol аккумулятор 550mA
автономное время работы до 3ч

вес 39гр

зарядка через USB: есть-windows \2000\xp2003\vista\mac

Комплектация:

-очки

-коробка

-футляр с карабином

-протирачная тряпочка

-usb2-кабель