



1 передвигаем тумблер вкл/выкл, после чего загорится красный цвет, а после начнет мигать индикатор синего цвета, это будет означать то что диктофон пишет звук

2 при зарядке от компьютера, индикатор будет мигать красным цветом, когда диктофон зарядится полностью, индикатор перестанет мигать и будет просто гореть красным-диктофон заряжен

3 на обороте имеется небольшое отверстие-ресет (перезагрузка) если вдруг с диктофоном пойдет не так, нажмите на ресет чем-нибудь острым, так можно перезагрузить диктофон

4 не заряжать диктофон адаптером с большим амперажом, например 1 и выше, рекомендованная мощность зарядки 5v-1 amh! а лучше от компьра