



#### **Краткая инструкция:**

- 1** для того что бы gsm маячок отправил вам координаты места положения необходимо отправить смс на сим карту, которая установлена в gsm маячок, смс с текстом **123#** , через некоторое время придет ответное смс с координатами, эти координаты можно скопировать и вставить в строку поиска **google карты** , после чего на карте можно увидеть адрес
- 2** что бы gsm маячок перезванивал вам при появлении шума в помещении нужно отправить смс с текстом **1111** , после чего gsm маячок будет перезванивать вам, при этом баланс на сим карте в устройстве должен быть положительным
- 3** что бы отключить звуковой активатор gsm маячка, нужно отправить смс с текстом **0000** , после чего gsm маячок больше не будет звонить вам
- 4** что бы послушать окружение нужно позвонить на gsm маячок